



دفترچه راهنما سشوار

مدل: HDP2301

برای استفاده کارآمد و موثر از این دستگاه به شما پیشنهاد می‌کنیم
پیش از استفاده، راهنمای آن را به دقت مطالعه نمایید.

این دستگاه مجهز به ترموستات می‌باشد و زمانی که حرارت دستگاه و به دلیل مسدود شدن قسمت عبور هوا از حد مجاز بگذرد به صورت خودکار خاموش می‌شود اگر در حین کار دستگاه از کار افتاد آن را خاموش کنید و بگذارید دستگاه خنک شود. در حین کار از باز بودن محفظه پشت سشوار مطمئن شوید. اگر در حمام از سشوار استفاده کنید برای جلوگیری از برق گرفتگی از سیم اتصال به زمین استفاده کنید.

راهنمای نگهداری از دستگاه

نگهداری از این دستگاه بسیار آسان است. این سشوار نیازی به روغن کاری ندارد. محل گرما دهنده را تمیز و عاری از هرگونه گرد و خاک کنید. اگر تمیز کردن دستگاه برای شما از اهمیت خاصی برخوردار است سشوار را از برق کشیده و آن را با دستمال نم دار تمیز کنید. اجازه ندهید سیم ها به هم پیچ بخورد.

احتیاط:

اگر هرگونه نقص در محصول ایجاد شد خودتان اقدام به تعمیر آن نکنید. و به نمایندگی های مجاز هاردستون مراجعه نمایید.
هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید آن را از برق بکشید.
اجازه دهید دستگاه خنک شود و آن را دور از دسترس کودکان و در جای خشک قرار دهید.

موارد ایمنی مهم

هنگامی که از وسایل الکتریکی استفاده می‌کنید دستورالعمل های ایمنی را جدی بگیرید مخصوصا وقتی که کودکان کنار شما هستند.
تمام دستورالعمل های نوشته شده را قبل از استفاده از دستگاه بخوانید و دستگاه را از آب دور نگه دارید.
در بیشتر لوازم الکتریکی اجزایی از دستگاه که الکتریکی می‌باشند ممکن است بعد از خاموش کردن دستگاه مقداری برق در آن جریان داشته باشد.
برای کاهش خطر برق گرفتگی به موارد زیر دقت فرمایید.
۱. بعد از استفاده از دستگاه، آن را از برق بکشید.
۲. در حین کار دستگاه را تمیز نکنید.
۳. از دستگاه در جایی که امکان افتادن آن در سینک یا ظرف آب وجود دارد استفاده نکنید.
۴. اگر دستگاه داخل آب افتاد سریعاً آن را از برق کشیده و خاموش کنید.

اخطار! برای کاهش دادن خطر سوختگی، آتش سوزی، برق گرفتگی و جراحت:

۱. زمانی که دستگاه در حال کار است آن را رها نکنید.
۲. هنگامی که دستگاه توسط کودکان و یا افراد کم تجربه استفاده می‌شود نظارت کامل را بر آنها داشته باشد.
۳. وظایف و کارایی دستگاه مشخص شده است و در دفترچه توضیح کامل در مورد آن داده شده است. غیر از موارد ذکر شده از دستگاه استفاده نکنید.
۴. اگر کابل دستگاه دچار مشکل شد یا اگر به خوبی کار نکند از آن استفاده نکنید.
۵. کابل برق و پریز دستگاه را در نزدیکی سطح داغ و حرارت قرار ندهید، سیم دستگاه را به دور دستگاه نیچید.
۶. لطفاً شیء خارجی وارد سشوار نکنید.
۷. از دستگاه در خارج از محیط خانه استفاده نکنید.
۸. همیشه حواستان باشد که پشت سشوار که محل عبور هوا می‌باشد مسدود نشود و راه هوا همیشه باید باز باشد.
۹. مواظب باشید باد گرم سشوار مستقیم به چشمان و دیگر اعضای بدنتان برخورد نکند.
۱۰. ممکن است دستگاه در حین کار داغ شود. قبل از به دست گرفتن دستگاه بگذارید خنک شود.
۱۱. در حین کار سشوار را بر روی زمین نگذارید.
۱۲. در حین استفاده از سشوار آن را با فاصله از موهای خود بگیرید.
۱۳. هیچ گاه با تبدیل کننده ولتاژ برق از دستگاه استفاده نکنید.
۱۴. از سیم سیار برای این سشوار استفاده نکنید.

سشوار هاردستون مدل HDP2301 با توان ۲۳۰۰ وات یک دستگاه فوق حرفه ای با بدنه ارگونومیک و وزن سبک مناسب برای استفاده در آرایشگاه ها و سالن های زیبایی و استفاده شخصی می باشد. موتور دستگاه از نوع AC با قدرت و طول عمر بالاست که موجب عملکرد بهینه دستگاه می گردد. این سشوار دارای ۲ سرعت (متوسط و زیاد) و دارای ۳ حالت کنترلی دما (خنک ، ملایم و گرم) و همچنین دارای کلید فشاری عملکرد باد سرد فوری می باشد که پس از حالت دادن به موها می توانید جهت تثبیت چه بهتر حالت مو از آن استفاده نمایید.

سشوار HDP2301 مجهز به فیلتر پشتی بوده که مانع از ورود گرد و خاک به درون موتور می گردد و به راحتی قابل جداسازی و تمیز کردن می باشد. دستگاه دارای سری متمرکز کننده و همچنین سری پخش کننده (دیسپانسر) که جهت خشک کردن و حالت دادن موها به فرم دلخواه با دقت و ظرافت از ریشه تا نوک مو کاربرد دارد و بسته به نوع مو و میزان رطوبت می توانید توسط دو کلید کنترلی روی دسته سشوار ترکیب مناسبی از سرعت و حرارت را انتخاب نمایید. در ضمن طول سیم بلند ۳ متری و ۳۶۰ درجه دستگاه، محدوده دسترسی وسیعی در اختیار شما قرار می دهد و در صورت نیاز می توانید به کمک حلقه آویز سشوار را هر کجا مایل باشید آویزان نمایید.

مشخصات دستگاه:

سشوار فوق حرفه ای

قدرت: ۲۳۰۰ وات

دارای دو سری مختلف: متمرکز کننده و سری پخش کننده (دیسپانسر)

۲ سرعت و ۳ درجه گرمای مختلف

کابل ۳۶۰ درجه : سیم دستگاه به هیچ عنوان پیچ نخواهد خورد.

دارای دکمه سرد کننده جهت اتمام حالت دهی به مو

فیلتر جداسازی جهت تمیزی و افزایش کاربری دستگاه

دارای موتور AC با عمر طولانی

دارای سه نشانه برای دما و سرعت

دارای حلقه آویز

۳ متر کابل جهت دسترسی آسان در آرایشگاهها و سالن ها

دفتراچه راهنما

مدل: HDP2301

